

TruBLISS™

SWEETLI™ NURTURE BASSINET



Minute Assembly
Minute Assemblée

**THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY A NEWBORN TO 5 MONTH OLD.
CE PRODUIT EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ PAR D'UN NOUVEAU-NÉ À 5 MOIS.**

⚠ WARNING - CHOKING HAZARD

This product contains small parts needed for assembly. Adult Assembly Required!
For added safety, ensure children are not present to avoid them picking up small parts.

⚠ MISE EN GARDE - RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

Ce produit contient des petites pièces nécessaires pour le montage. Il doit être assemblé par un adulte!
Pour plus de sécurité, veiller à ce que les enfants ne soient pas présents pour éviter qu'ils ne ramassent des petites pièces.

CONTENTS / CONTENU

PAGE / PAGE

• Warnings, Warranty / Mises en Garde, Garantie.....	2 - 6
• List / Liste Les Pièce / Parties	7 - 8
• Assembly / Montage / Montage	9 - 17
• Battery Installation / Installation de la Batterie	18
• Mobile Operation / Fonctionnement Mobile	19
• Product Information / Informations du Produit	20

- As we continue to improve our products, there may be a newer version of this instruction book available to make assembly easier:
- *Au fur et à mesure que nous améliorons nos produits, une version plus récente de ce manuel d'instructions est peut-être disponible pour faciliter l'assemblage:*

www.trublissbaby.com/customer care



CUSTOMER
CARE

Let's get social!



Rejoignez-nous!



Model #/N° de modèle :

BA601-XX

Remove product from the box and remove all packaging materials.
Retirez le produit de la boîte et enlevez tous les matériaux d'emballage.

Read instructions and warning statements BEFORE assembly and USE of product.

Lire les instructions et les avertissements AVANT l'assemblage et l'utilisation du produit.

WARNING

Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death:

FALL HAZARD

- To help prevent falls, **DO NOT** use this product when the infant begins to push up on hands and knees, can roll over, is 5 months old, or has reached manufacturer's recommended maximum weight of 18 lbs (8.2 kg), whichever comes first.
- If bassinet is removable, **ALWAYS** check that the bassinet is securely locked on the base/stand by pulling upward on the bassinet bed.

SUFFOCATION HAZARD - Infants Have Suffocated:

- In gaps between extra padding and side of the bassinet/cradle, and
- On soft bedding.

Use only the pad provided by manufacturer. **NEVER** add a pillow, comforter or another soft mattress for padding.

- To reduce the risk of SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician
- **NEVER** carry or move the bassinet when baby is in it!
- Children can suffocate on soft bedding. Do not place pillows, comforters or soft mattresses in this bassinet.
- Use only the mattress supplied by the manufacturer with this bassinet. Do not add an additional mattress to this bassinet.
- If a sheet is used with the pad, use **ONLY** the one provided by Phoenix Baby or one specifically the dimension of the bassinet or cradle mattress.
- **STRANGULATION HAZARDS:** Strings can cause strangulation! Do not place items with a string around a child's neck, such as hood strings or pacifier cords. Do not suspend strings over a bassinet or cradle or attach strings to toys.
- Make sure the sheet is securely fitted on bassinet pad on all sides to avoid entanglement.
- **ALWAYS** attach all provided fasteners tightly according to the instructions. Check frequently. Do not use if there are any loose or missing parts or signs of damage. Do not substitute parts. Contact the manufacturer for replacement parts.
- Toys are not to be "mouthed" by the baby and should be positioned clearly out of reach of the baby's face and mouth.
- **DO NOT** use around pets or other children without wheel locks on.
- The bassinet mobile is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by the child. **DO NOT** add additional strings or straps to mobile.
- Possible entanglement injury. Keep out of baby's reach. Remove mobile from bassinet (birth to 3 months) or when baby begins to push up on hands and knees, whichever comes first.
- **DO NOT** place more than one infant in bassinet.
- **DO NOT** use in a motor vehicle.
- **NEVER** use near stairs or steps.
- **DO NOT** add additional strings or straps to attach to bassinet.
- Make sure bassinet is fully assembled and secure before use.
- **KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.**



www.trublissbaby.com/customer care | ☎: 1-610-743-5254

MISE EN GARDE

Ne pas se conformer à toutes les mises en garde et directives peut causer des blessures graves ou même la mort:

DANGER DE CHUTE

- Afin d'empêcher les chutes, **NE PAS** utiliser ce produit lorsque le nourrisson commence à se mettre à quatre pattes, peut se retourner, s'il a 5 mois ou s'il a atteint le poids maximal recommandé par le fabricant de 8,2 kg (18 lb), selon ce qui se présente en premier lieu.
- Si le berceau est amovible, vérifiez **TOUJOURS** que le berceau est correctement verrouillé sur la base / le support en tirant vers le haut sur le lit du berceau.

DANGER DE SUFFOCATION - Des bébés se sont déjà étouffés:

- Dans les espaces entre un rembourrage supplémentaire ou un matelas (trop petit ou trop épais), et les côtés du produit;
- Sur une literie moelleuse.
Utilisez uniquement le tampon fourni par le fabricant.
NE JAMAIS ajouter un oreiller, une couette ou un autre matelas moelleux pour le rembourrage.
- Afin de réduire les dangers de MSN (mort subite du nourrisson), les pédiatres recommandent de coucher les enfants en bonne santé sur le dos, à moins d'avis contraire d'un médecin.
- **NE JAMAIS** transporter ni déplacer le berceau lorsque bébé est à l'intérieur!
- Les articles de literie mous présentent un risque de suffocation pour l'enfant. Ne pas mettre d'oreiller, d'édredon ou de matelas mou dans ce mois.
- N'utiliser que le matelas fourni par le fabricant avec ce mois. Ne pas y superposer d'autre matelas.
- Si un drap est utilisé avec le coussin, utilisez **UNIQUEMENT** celui fourni par Phoenix Baby ou un autre spécifiquement de la dimension du couffin ou du matelas du berceau.
- **DANGERS D'ÉTRANGLEMENT** : Les cordes peuvent provoquer une strangulation! Ne placez pas d'objets avec une ficelle autour du cou d'un enfant, tels que des cordons de capuche ou des cordons de tétine. Ne suspendez pas les cordes au-dessus d'un berceau ou d'un berceau et ne fixez pas de cordes aux jouets.
- Assurez-vous que la feuille est solidement fixée sur le coussin de berceau de tous les côtés pour éviter l'enchevêtrement.
- Fixez **TOUJOURS** fermement toutes les attaches fournies conformément aux instructions. Vérifiez fréquemment. Ne pas utiliser s'il y a des pièces desserrées ou manquantes ou des signes de dommages. Ne remplacez pas les pièces. Contactez le fabricant pour les pièces de rechange.
- Les jouets ne doivent pas être «mis dans la bouche» du bébé et doivent être placés clairement hors de portée du visage et de la bouche du bébé.
- **NE PAS** utiliser à proximité d'animaux ou d'autres enfants sans blocage des roues.
- Le mobile berceau est destiné à la stimulation visuelle et n'est pas destiné à être saisi par l'enfant. N'ajoutez **PAS** de cordes ou de sangles supplémentaires au mobile.
- Possibilité de blessure par enchevêtrement. Tenir hors de portée de bébé. Retirez le mobile du berceau (de la naissance à 3 mois) ou lorsque bébé commence à pousser sur les mains et les genoux, selon la première éventualité.
- **NE placez PAS** plus d'un enfant dans le berceau.
- **NE PAS** utiliser dans un véhicule à moteur.
- **NE JAMAIS** utiliser près des escaliers ou des marches.
- N'ajoutez **PAS** de cordes ou de sangles supplémentaires à attacher au berceau.
- Assurez-vous que le berceau est entièrement assemblé et sécurisé avant utilisation.
- **CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION FUTURE.**

IMPORTANT SAFETY INFORMATION:

BATTERY INFORMATION AND DISPOSAL

- The Mobile Arm requires (4) size AA (1.5V) alkaline batteries (not included).
- Only use replacement batteries of the type recommended above.
- Ensure batteries are inserted correctly as per + and – as shown on battery cavity.
- **ALWAYS** remove dead batteries from the product.
- Do not attempt to charge non-rechargeable batteries.
- Dispose of batteries with an official recycling/waste disposal site. DO NOT burn or place in household waste.

FCC Statement (United States Only)

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
- If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Consult the dealer or experienced radio / TV technician for help.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE ET ÉLIMINATION

- Le bras mobile nécessite (4) piles alcalines de taille AA (1,5 V) (non incluses).
- N'utilisez que des piles de remplacement du type recommandé ci-dessus.
- Assurez-vous que les piles sont insérées correctement selon + et - comme indiqué sur le logement de la pile.
- Retirez **TOUJOURS** les piles usées du produit.
- N'essayez pas de charger des piles non rechargeables. Jetez les batteries dans un site officiel de recyclage / d'élimination des déchets.
- NE PAS brûler ni jeter avec les ordures ménagères.

Déclaration de la FCC (États-Unis uniquement)

- Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B en vertu de la partie 15 des normes FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et émet une énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourrait causer des interférences nuisibles aux communications radio.
- Il n'existe cependant pas de garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences indésirables au niveau de la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement en marche et en l'éteignant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:
 - Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
 - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
 - Contacter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

Remarque: Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant responsable de la conformité peuvent priver l'utilisateur de son droit d'usage de l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.



Dear Customer,

Thank you for purchasing our TruBliss™ product!

There are a lot of choices out there, but you chose us and that means a lot.

At TruBliss™ we understand that the way we live is as unique as who we are. That's why our diverse assortment of products are expertly designed to fit seamlessly into your family's special lifestyle.

We appreciate your business, and invite you to like us on Facebook or Instagram so we can connect directly with you.

WARRANTY

Limited 1 Year Warranty:

This warranty extends to the original purchaser only and requires proof of purchase.

Time Period of Warranty:

The term of this warranty begins on the date of the original purchase and extends for 1 year of the product for the original purchaser only. The warranty covers any defects, malfunction or failure attributed to either the quality of materials used, workmanship of finish, or assembly.

If, during the life of this product, after reasonable and non-commercial use and all required maintenance performed, it fails to conform to this warranty, TruBliss™ will at its option, repair or replace the product determined to be defective.

What is Not Covered by Warranty:

This warranty does not cover damages or malfunctions not resulting from defects in material or workmanship. Damages or malfunctions resulting from abnormal use, including, but not limited to, repair or tampering by unauthorized parties, will not be covered.

If You Require Service:

See last page for product identification and how to contact us.

Cher client,

Merci d'avoir acheté notre produit TruBliss™ !

Il y a beaucoup de choix, mais vous nous avez choisis et cela signifie beaucoup.

Chez TruBliss™, nous comprenons que notre façon de vivre est aussi unique que qui nous sommes. C'est pourquoi notre assortiment diversifié de produits est conçu par des experts pour s'adapter parfaitement au style de vie spécial de votre famille.

Nous apprécions votre entreprise et vous invitons à nous aimer sur Facebook ou Instagram afin que nous puissions communiquer directement avec vous.

GARANTIE

Garantie limitée d'un an:

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et nécessite une preuve d'achat.

Période de garantie:

La durée de cette garantie commence à la date de l'achat d'origine et s'étend sur 1 an du produit pour l'acheteur d'origine uniquement. La garantie couvre tous les défauts, dysfonctionnements ou pannes attribuables à la qualité des matériaux utilisés, à l'exécution de la finition ou à l'assemblage.

Si, pendant la durée de vie de ce produit, après une utilisation raisonnable et non commerciale et tout l'entretien requis effectué, il ne se conforme pas à cette garantie, TruBliss™ réparera ou remplacera à sa discrétion le produit jugé défectueux.

Ce qui n'est pas couvert par la garantie:

Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les dysfonctionnements ne résultant pas de défauts de matériaux ou de fabrication. Les dommages ou dysfonctionnements résultant d'une utilisation anormale, y compris, mais sans s'y limiter, la réparation ou l'altération par des parties non autorisées, ne seront pas couverts.




Si vous avez besoin d'un service:

Voir la dernière page pour l'identification du produit et comment nous contacter.





PARTS / LES PIÈCES / PARTES

Actual Size / Taille Réelle / Tamaño real

Ref/Réf	Name/Nom	QTY/QTE	mm 10 20 30 40 50 60	Head/Tête
A	Phillips Screw Tornillo Phillips Vis cruciforme	8		
B	Phillips Screw Tornillo Phillips Vis cruciforme	2		
C	Phillips Screw Tornillo Phillips Vis cruciforme	2		

inches 1/2" 1" 1 1/2" 2"

Not to Scale / Pas à L'échelle / No a escala

D	Locking Casters Ruedas giratorias de bloqueo Roulettes à verrouillage	4	
E	Screwdriver Destornillador Tournevis	1	




MISSING HARDWARE.
SCAN HERE!




BESOIN
D'AIDE?

www.trublissbaby.com/customer care | ☎: 1-610-743-5254


PARTS / LES PIÈCES / PARTES




1 Skirt/Jupe/Falda
#BA601-XX-1




2 Basket/Panier/Canasta
#BA601-XX-2




3 Canopy/Auvent/Capota
#BA601-XX-3




4 Fabric Assembly
Assemblage de tissu
Ensamblaje de tela
#BA601-XX-4




5 Mattress Sheet
Feuille de matelas
Sábana de colchón
#BA601-XX-5




6 Toys (may vary)
Les jouets (peuvent varier)
Los juguetes (pueden variar)
#BA601-XX-6




7 Frame/Cadre/Cuadro
#BA601-XX-7




8 Mattress Pad/Matelas/Colchoneta
#BA601-XX-8




9 Mobile Arm
Bras mobile
Brazo móvil
#BA601-XX-9




10 Mattress Support
Support de matelas
Soporte de colchón
#BA601-XX-10



12
x2 Short Cross Bar
Barres transversales courtes
Barras transversales cortas
#BA601-XX-12



12A
x2 Long Cross Bar
Barres transversales longue
Barras transversales larga
#BA601-XX-12A






11 Support Tube
Tube de support
Tubo de soporte
#BA601-XX-11






www.trublissbaby.com/customer care | ☎: 1-610-743-5254

ASSEMBLY / MONTAGE / MONTAJE


1



2



3




- Turn unit over:
- Slide the Basket, with sleeve facing up, onto one side of stand.
- Retourner l'unité:
- Faites glisser le panier, avec le manchon vers le haut, sur un côté du support.
- Dé la vuelta a la unidad:
- Deslice la canasta, con la manga hacia arriba, a un lado del soporte.

BESOI
D'AIDE?

www.trublissbaby.com/customer-care | ☎: 1-610-743-5254


ASSEMBLY / MONTAGE / MONTAJE

4





- Attach Basket over opposite legs of Support Tube.
- Fixez le panier sur les pattes opposées du tube de support.
- Coloque la canasta sobre las patas opuestas del tubo de soporte.

5





- Insert Long Cross Bar into tunnel sleeve of opposite side of Basket.
- Insérez la longue barre transversale dans le manchon tunnel du côté opposé du panier.
- Inserte la barra transversal larga en la manga del túnel del lado opuesto de la canasta.

6



7



- Push caster into tube for snug fit (snap in). Lift up to make sure caster is locked in.
- Poussez la roulette dans le tube pour un ajustement serré (encliquetez). Soulevez pour vous assurer que la roulette est verrouillée.
- Empuje la rueda en el tubo para un ajuste perfecto (encaje). Levante para asegurarse de que la rueda esté bloqueada.




NEED
HELP?

www.trublissbaby.com/customer-care | ☎: 1-610-743-5254

10

ASSEMBLY / MONTAGE / MONTAJE



8



8a


- Turn Stand upright and attach skirt by snapping all 4 snaps onto Base.
- Tournez le support à la verticale et attachez la jupe en enclenchant les 4 mousquetons sur la base.
- Gire el soporte en posición vertical y coloque el faldón colocando los 4 broches en la base.

9




**KEEP FOAM ON POST. DO NOT REMOVE.
GARDER LA MOUSSE SUR LE POSTE. NE PAS ENLEVER.
MANTENGA LA ESPUMA EN EL POSTE. NO QUITAR**

10



10a



- Insert 4 frame posts into the plastic sleeves attached to the mattress base. Push in until metal buttons lock into place.
- Insérez 4 montants du cadre dans les manchons en plastique fixés au sommier. Poussez jusqu'à ce que les boutons métalliques se verrouillent en place.
- Inserte 4 postes del marco en las fundas de plástico unidas a la base del colchón. Empuje hasta que los botones de metal encajen en su lugar.


11

BESOIN
D'AIDE?

www.trublissbaby.com/customer-care | ☎: 1-610-743-5254


ASSEMBLY / MONTAGE / MONTAJE

11




- To attach Fabric Assembly, start by lining up open slot in Fabric Assembly with two holes for Mobile on Frame.
- Pour fixer l'assemblage de tissu, commencez par aligner la fente ouverte dans l'assemblage de tissu avec deux trous pour le mobile sur le cadre.
- Para colocar el ensamblaje de tela, comience alineando la ranura abierta en el ensamblaje de tela con dos orificios para Mobile on Frame.

12




- Place red pockets of Fabric Assembly at each end of Mattress Support.
- Placez des poches rouges d'assemblage de tissu à chaque extrémité du support de matelas.
- Coloque los bolsillos rojos del conjunto de tela en cada extremo del soporte del colchón.

13



- Wrap red pockets around end of Mattress Board.
- Enroulez les poches rouges autour de l'extrémité du matelas.
- Envuelva los bolsillos rojos alrededor del extremo del tablero del colchón.

14



- Pull Fabric Assembly up and around top of Frame loosely.
- Tirez l'assemblage du tissu vers le haut et autour du haut du cadre sans serrer.
- Tire del conjunto de tela hacia arriba y alrededor de la parte superior del marco sin apretarlo.


12

NEED
HELP?

www.trublissbaby.com/customer-care | ☎: 1-610-743-5254


ASSEMBLY / MONTAGE / MONTAJE

15




- Snap Fabric Assembly around tubes of Fabric Frame.
- Fixez l'assemblage du tissu autour des tubes du cadre en tissu.
- Encaje el conjunto de tela alrededor de los tubos del marco de tela.

16



- Pull Fabric Assembly down around bassinets frame ensuring Slot in fabric lines up with holes for Mobile.
- Tirez l'assemblage du tissu vers le bas autour du cadre du berceau en vous assurant que la fente dans le tissu s'aligne avec les trous pour le mobile.
- Jale el conjunto de tela hacia abajo alrededor del marco del moisés, asegurándose de que la ranura en la tela esté alineada con los orificios para el móvil.

17



- Open fabric flap and pull down out of the way.
- ouvrez le rabat en tissu et tirez vers le bas pour l'écarter.
- Abra la solapa de la tela y tire hacia abajo para apartarla.




BESOIN
D'AIDE?

www.trublissbaby.com/customercare | ☎: 1-610-743-5254

13



ASSEMBLY / MONTAGE / MONTAJE

18




- Pull back fabric to expose frame and holes, align Mobile Arm insert screws and tighten.
- Tirez le tissu vers l'arrière pour exposer le cadre et les trous, alignez la vis d'insertion du bras mobile et serrez.
- Tire hacia atrás de la tela para exponer el marco y los orificios, alinee el Brazo móvil, inserte el tornillo y apriete.

19





- Pull fabric up and over slot to cover.
- Tirez le tissu vers le haut et sur la fente pour couvrir.
- Tire de la tela hacia arriba y sobre la ranura para cubrirla.

20



- Pull Fabric Assembly around Support Base.
- Tirez l'assemblage du tissu autour de la base de support.
- Tire del conjunto de tela alrededor de la base de soporte.

21




- Snap (8) in place.
- Fixez (8) en place.
- Encaje (8) en su lugar.

NEED HELP?




www.trublissbaby.com/customer care | ☎: 1-610-743-5254

14

22





23



Shown without Fabric
Montré sans tissu
Vista superior muestra sin telaor

Top view
Vue de dessus
Vista superior




- To attach Bassinet Frame to Base, place bassinet on top of base and line up holes in Mattress Support to holes in Short Cross Bars. Insert 2 Screws and tighten with screwdriver.
- Pour fixer le cadre du berceau à la base, placez le berceau sur le dessus de la base et alignez les trous du support de matelas avec les trous des barres transversales courtes. Insérez 2 vis et serrez avec un tournevis.
- Para sujetar el marco del moisés a la base, coloque el moisés en la parte superior de la base y alinee los orificios del soporte del colchón con los orificios de las barras transversales cortas. Inserte 2 tornillos y apriételes con un destornillador.

BESOIN
D'AIDE?

www.trublissbaby.com/customer-care | ☎: 1-610-743-5254


ASSEMBLY / MONTAGE / MONTAJE

24




- Line up bassinet canopy clips to each side of the bassinet frame. Push clips on to the frame.
- Aligner les clips de la verrière de la nacelle de chaque côté du cadre de la nacelle. Poussez les clips sur le cadre.
- Alinee los clips del dosel del moisés a cada lado del marco del moisés. Empuje los clips en el marco.

25




- Pull back of canopy over back of bassinet frame and snap to hold in place.
- Tirez l'auvent sur l'arrière du cadre du berceau et enclenchez-le pour le maintenir en place.
- Tire hacia atrás del dosel sobre la parte posterior del marco del moisés y encájelo para sujetarlo en su lugar.

26



- Align Mobile Toys and Propeller with Mobile Arm.
- Aligner les jouets mobiles et l'hélice avec le bras mobile.
- Alinear los juguetes móviles y la hélice con el brazo móvil.

27



- CAUTION: Make sure mobile toys are secured to mobile arm.
- AVERTIR: assurez-vous que les jouets mobiles sont fixés au bras mobile.
- PRECAUCIÓN: asegúrese de que los juguetes móviles estén asegurados al brazo móvil.


NEED
HELP?

www.trublissbaby.com/customercare | ☎: 1-610-743-5254


16

ASSEMBLY / MONTAGE / MONTAJE

28




- Attach the sheet to the mattress pad.
- Fixez le drap au surmatelas.
- Coloque la sábana en la funda del colchón.



- Insert mattress pad into the bassinet softgoods. MAKE SURE PAD IS PUSHED DOWN ON ALL EDGES AND FLAT IN BASSINET BEFORE USE.
- Insérez le protège-matelas dans les articles souples du berceau. ASSUREZ-VOUS QUE LE PAD EST POUSSÉ VERS LE BAS SUR TOUS LES BORDS ET PLAT DANS LE BERCEAU AVANT UTILISATION.
- Inserte la almohadilla del colchón en los artículos blandos del moisés. ASEGÚRESE DE QUE LA ALMOHADILLA ESTÉ PRESIONADA HACIA ABAJO EN TODOS LOS BORDES Y PLANA EN EL MOISÉS ANTES DE USARLA.

29



- Lightly shake bassinet to make sure everything is tightened securely. Check and tighten screws if needed.
- Please throw away all packaging materials.
- Secouez légèrement le berceau pour vous assurer que tout est bien serré. Vérifiez et serrez les vis si nécessaire.
- Veuillez jeter tous les matériaux d'emballage.
- Agite ligeramente el moisés para asegurarse de que todo esté bien ajustado. Revise y apriete los tornillos si es necesario.
- Deseche todos los materiales de embalaje.



**ASSEMBLY COMPLETE
ASSEMBLAGE COMPLET**

CLEANING AND MAINTENANCE

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• Bassinet Fabric:

Bassinet fabric. is removable for hand-washing with mild detergent (DO NOT USE BLEACH). Let air dry or use dryer on the lowest heat setting. An iron may be used to remove wrinkles from fabric.

• Canopy Fabric:

Canopy fabric cannot be removed from the canopy frame. It may be hand-washed as needed with soap and water.

• Frame:

Paint may be touched up as needed using only non-toxic paint approved for children's products. Check all frame fasteners occasionally and tighten any screws and bolts as needed.

• Tissu de berceau :

Le berceau est amovible pour se laver les mains avec un détergent doux (NE PAS UTILISER DE JAVEL) Laissez sécher à l'air ou utilisez la sècheuse à la température la plus basse. Un fer à repasser peut être utilisé pour éliminer les plis du tissu.

• Tissu d'auvent :

Le tissu de l'auvent ne peut pas être retiré du cadre de l'auvent. Il peut être lavé à la main au besoin avec du savon et de l'eau.

• Cadre :

La peinture peut être retouchée au besoin en utilisant uniquement une peinture non toxique approuvée pour les produits pour enfants. Vérifiez occasionnellement toutes les fixations du cadre et serrez les vis et les boulons au besoin.

BESOIN
D'AIDE?

www.trublissbaby.com/customercare | ☎: 1-610-743-5254

17

BATTERY INSTALLATION / INSTALLATION DE LA BATTERIE / INSTALACIÓN DE LA BATERÍA




Ensure you assemble batteries in a safe environment **AWAY** from your child. Batteries represent a **CHOKING HAZARD**. Adult assembly **REQUIRED**.



Assurez-vous d'assembler les piles dans un environnement sûr, **LOIN** de votre enfant. Les piles représentent un **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT**. Assemblage adulte **REQUIS**.



Asegúrese de montar las baterías en un entorno seguro **LEJOS** de su hijo. Las baterías representan un **PELIGRO DE CHOQUEO**. **REQUIERE** montaje de un adulto.




Batteries not included. Use **ONLY 4 x AA** new alkaline batteries of the same type. Align batteries with correct + and – orientation as show below on inside of compartment.


*Piles non incluses. Utilisez **UNIQUEMENT** 4 piles alcalines AA neuves du même type. Alignez les piles dans le bon sens + et - comme indiqué ci-dessous à l'intérieur du compartiment.*

*Baterías no incluidas. Utilice **ÚNICAMENTE** 4 pilas alcalinas nuevas AA del mismo tipo. Alinee las baterías con la orientación + y - correcta como se muestra a continuación en el interior del compartimiento.*


a




b



c




d



NEED
HELP?

www.trublissbaby.com/customer care | ☎: 1-610-743-5254

MOBILE OPERATION / FONCTIONNEMENT MOBILE / FUNCIONAMIENTO MÓVIL



Night Light: Press to operate the soft glow night light. Press again to turn off. The night light activates the soft glow night light. Night Light will stay on for 5-minutes at a time.

Vibration: Press to operate the vibration function. Press again to turn off. Vibration runs for 5-minutes at a time. Vibration adjustment can be controlled by pressing the Vibration UP & DOWN buttons (+/-).

Music: Press to operate the music function. Press additional times to cycle through music options. Press again to turn off. Volume adjustment can be controlled by pressing the Volume UP and Down buttons (+/-).

Overhead Activity Lights: Press to operate the overhead activity lights. Press additional times to cycle through the light options and to turn off. If the music button is pressed with the Overhead Activity Lights – the Music and lights will synchronize together. Overhead Activity Lights run for 5-minutes at a time.

Spinning Toys: Press to operate the spinning toys. Press again to turn off. The Spinning Toys will run for 5-minutes at a time.

Temperature and Humidity Display: Digital read of room temperature and humidity.

Veilleuse : Appuyez pour allumer la veilleuse à lumière douce. Appuyez une seconde fois pour l'éteindre. La veilleuse active la lumière douce. La veilleuse reste allumée pendant 5 minutes à la fois.

Vibration : Appuyez pour activer la fonction de vibration. Appuyez une seconde fois pour l'arrêter. La vibration dure pendant 5 minutes à la fois. Le réglage de vibration se contrôle en appuyant sur les boutons Vibration +/-.

Musique : Appuyez pour activer la fonction musicale. Appuyez à nouveau pour passer d'une option musicale à l'autre. Appuyez une seconde fois pour l'arrêter. Le réglage du volume se contrôle en appuyant sur les boutons Volume +/-.

Lumière d'activités : Appuyez pour allumer les lumières d'activités au-dessus de la tête. Appuyez à nouveau pour passer d'une option de lumière à l'autre et pour éteindre. Si le bouton de musique est appuyé quand les lumières d'activités sont allumées, la musique et les lumières se synchronisent. Les lumières d'activités restent allumées pendant 5 minutes à la fois.

Jouets rotatifs : Appuyez pour activer les jouets rotatifs. Appuyez une seconde fois pour les arrêter. Les jouets rotatifs tournent pendant 5 minutes à la fois. Affichage de la température et de l'humidité - Mesure numérique de la température ambiante et de l'humidité.

Affichage de la température et de l'humidité : lecture numérique de la température et de l'humidité de la pièce.

Luz de noche: Presione para operar la luz de noche con resplandor tenue. Presione de nuevo para apagar. La luz de noche activa la luz de resplandor tenue. La luz de noche permanecerá encendida durante 5 minutos cada vez.

Vibración: Presione para operar la función de vibración. Presione de nuevo para apagar. La vibración funciona durante 5 minutos cada vez. El ajuste de la vibración se puede controlar presionando los botones para aumentar y reducir la vibración (+/-).

Música: Presione para operar la función de música. Presione varias veces para alternar entre las opciones de música. Presione de nuevo para apagar. El ajuste del volumen se puede controlar presionando los botones para aumentar y reducir el volumen (+/-).

Luces de actividades en la parte superior: Presione para operar las luces de actividades en la parte superior. Presione varias veces para alternar entre las opciones de luces y para apagar. Si se presiona el botón de música con las luces de actividades en la parte superior, la música y las luces se sincronizarán al mismo tiempo. Las luces de actividades en la parte superior funcionarán durante 5 minutos cada vez.

Juguets giratorios: Presione para operar los juguetes giratorios. Presione de nuevo para apagar. Los juguetes giratorios funcionarán durante 5 minutos cada vez.

Indicador de temperatura y humedad: Lectura digital de la temperatura y humedad de la habitación.

Press Button


Turns Blue Backlight on. After 10 seconds the light will turn off.

Presione el botón de temperatura

Enciende la luz azul de fondo. La luz se apagará después de 10 segundos.

Appuyez sur le bouton

Allume le rétroéclairage bleu. L'éclairage s'éteint au bout de 10 secondes.



Press Button

Turns Blue Back light on. After 10 seconds the light will turn off.

Presione el botón de

Enciende la luz azul de fondo. La luz se apagará después de 10 segundos.

Appuyez sur le bouton


Allume le rétroéclairage bleu. L'éclairage s'éteint au bout de 10 secondes.

BESOIN D'AIDE?

www.trublissbaby.com/customercare | ☎ 1-610-743-5254

IDENTIFICATION LABEL

ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION



PRODUCT INFORMATION

INFORMATIONS PRODUIT

TruBLISS™

Model #/N° de modèle :

Phoenix Baby, LLC.

Color/Couleur:

Exton, PA 19341

☎: 1-610-743-5254

Shipment Ref. #/N° de réf. expédition :

TruBliss™ logo is a trademark of
Phoenix Baby, LLC. in the United States.

Date Code/Code Date:

**MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE**

www.trublissbaby.com



**NEED HELP?
BESOIN D'AIDE?**

PRN: 02-04022 [21.08.24]

REGISTRATION

D'ENREGISTREMENT

IMPORTANT:

We will use the information provided on the included pre-paid registration card to contact you only if there is a safety alert or recall for this product. We will not sell, rent, or share your personal information. To register your product, please complete and mail the bottom part of the card, or visit our online registration at:

IMPORTANT:

Nous utiliserons les informations fournies sur la carte d'enregistrement prépayée incluse pour vous contacter uniquement en cas d'alerte de sécurité ou de rappel pour ce produit. Nous ne vendrons pas, ne louerons pas et ne partagerons pas vos informations personnelles. Pour enregistrer votre produit, veuillez compléter et poster la partie inférieure de la carte ou visitez notre enregistrement en ligne à l'adresse:



SCAN ME

www.trublissbaby.com/registration

SHIPMENT INFORMATION

INFORMATIONS D'EXPÉDITION

TruBLISS™

Phoenix Baby, LLC.

Exton, PA 19341

☎: 1-610-743-5254

Model #/N° de modèle : _____

Color/Couleur : _____

Shipment Ref. #/N° de réf. expédition : _____

Date Code/Code Date : _____

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE



www.trublissbaby.com/customercare | ☎: 1-610-743-5254